

5.1 Valores Predeterminados

Dirección	Programa	Valor Predeterminado
[000]	Fijación de la Fecha y la Hora	'98 Jan. 1 Thu 12:00 AM (1 de Enero de 1998, Jueves, 12:00 AM)
[001]	Introducción de Marcado Rápido del Sistema	Todos los números de marcado rápido – No almacenados
[002]	Contraseña del Sistema	1234
[003]	Asignación de Puerto de Consola DSS	Todas las Consolas DSS – Desactivar
[004]	Asignación de Teléfono Emparejado para Consola DSS	DSS1 – Desactivar DSS2 – Desactivar
[005]	Transferencia de Una Pulsación Utilizando un Botón DSS	Con Transferencia
[006]	Modo de Cambio del Servicio Horario (Día/Noche/Almuerzo)	Manual
[007]	Hora de Inicio del Servicio Horario (Día/Noche/Almuerzo)	Todos los días de la semana — Día – 9:00 AM/Noche – 5:00 PM/ Almuerzo S – Ninguno/Almuerzo E – Ninguno
[008]	Asignación de Operador	Toma 01
[009]	Asignación de Número de Extensión	Toma 01 a 24 = Extensión 101 a 124
[010]	Selección de Visualización de la Hora en LCD	12 HORAS
[011]	Fijación del Nombre de Marcado Rápido del Sistema	Todos los números de Marcado Rápido del Sistema – No almacenados
[012]	Plan de Numeración de Segunda Función	Todos los códigos — No almacenados
[100]	Fijación del Grupo de Exploración	Todos los grupos de extensiones – Desactivar
[101]	Tipo de Exploración	Todos los grupos de extensiones – Terminar
[102]	Puerto de Correo de Voz para el KX-TVP75/KX-TVP100	Todas las 4 tomas de extensiones – Desactivar
[103]	Integración DTMF para el KX-TVP75/KX-TVP100	Desactivar
[104]	Selección del Modo de Retención	Retención 1
[105]	Tono de Conferencia	Activar
[106]	Tono de Acceso a Megafonía Exterior	Activar
[107]	Comprobación de Receptor DTMF	Todos los receptores DTMF – Activar
[108]	Modo de Acceso a Funciones para una Extensión Bloqueada de Estación	Desactivar
[109]	Asignación de Indicador LN	Activar
[110]	Modo de Tecla de Acceso a Funciones	MODO 1
[111]	Selección de Música en Retención	Interna
[112]	Modo de Indicación de Consola DSS	Activar
[113]	Repetición Automática de Rellamada	10 veces

5.1 Valores Predeterminados

Dirección	Programa	Valor Predeterminado
[114]	Tiempo de Intervalo Automático de Rellamada	60 segundos
[115]	Selección de Patrón de Timbre de Extensión	Doble
[116]	Selección de Patrón de Conferencia	5 usuarios C-2 E-5
[117]	Tono de Captura de Llamada	Activar
[118]	Restricción de Pulso	Activar
[119]	Rellamada Despues de la Conversión Pulso a Tono	Desactivar
[120]	Frecuencia de Timbre	25 Hz
[121]	Selección de Número de Acceso Automático a Línea Exterior (LN)	Marcar 9
[122]	Rotación Automática para el Acceso a Línea Exterior (LN)	Desactivar
[123]	Porcentaje de Ruptura	MODO 1
[124]	Selección del Modo de Timbre SLT	MODO 1
[125]	Comprobación de Restricción Interurbana para * y #	Activar
[126]	Modo de Descolgado DSS	Activar
[127]	Fijación de Grupos de Captura	Todos los grupos de extensiones – Desactivar
[200]	Tiempo de Llamada en Retención	30 segundos
[201]	Tiempo de Llamada de Transferencia	30 segundos
[202]	Tiempo de Inicio de Envío de Llamada	Retraso de 15 segundos
[203]	Tiempo de Retraso de Marcado Descolgando	3 segundos
[204]	Tiempo de Inicio de la Cuenta de Duración de Llamadas	10 segundos después del marcado
[205]	Límite de Tiempo de Duración de Línea Exterior a Exterior (LN a LN)	10 minutos
[206]	Hora de Inicio de Marcado	0 milisegundos
[207]	Selección de Margen de Temporización del Acceso a Funciones Mediante Gancho Comutador	MODO 4
[208]	Tiempo entre Dígitos	10 segundos
[210]	Tiempo DTMF	MODO 1
[211]	Desconexión si no se Marca	Desactivar
[212]	Límite de Tiempo de Duración de Línea Exterior (LN)	10 minutos
[213]	Detección de Timbre Apagado	6 segundos
[300]	Asignación de Código de Portadora	Todos los códigos – No almacenados
[301]	Restricción Interurbana – Clase de Límite de Marcado Rápido del Sistema	Clase de Límite 1
[302]-[305]	Restricción Interurbana – Códigos de Denegación de Clase 2 a 5	Todos los códigos – No almacenados

5.1 Valores Predeterminados

Dirección	Programa	Valor Predeterminado
[306] Restricción Interurbana – Códigos de Excepción		Todos los códigos – No almacenados
[309] Fijación del Número de Marcado de Emergencia		Todos los códigos – No almacenados
[310] Códigos de Cuenta		Todos los códigos – No almacenados
[311] Códigos de Inserción Automática de Pausa		Todos los códigos – No almacenados
[312] Restricción Interurbana – Clase de Límite de Bloqueo de Estación		Desactivar
[350] Selección ARS		Todas las líneas exteriores (LN) – No almacenadas
[351]–[354] Códigos de Selección de Ruta 1 a Ruta 4 (Primeros Dígitos)		Todos los códigos – No almacenados
[355]–[358] Códigos de Excepción de Ruta 1 a Ruta 4		Todos los códigos – No almacenados
[359] Códigos de Selección de la Primera Portadora		000
[360] Modificación de ARS — Dígitos Extraídos		Todas las rutas – 0 (Sin borrado)
[361] Modificación de ARS — Número Añadido		Todas las rutas – No almacenadas
[362] Selección del Patrón de Tonos de Marcado ARS		Tono 1
[363] Tiempo Entre Dígitos ARS		5 segundos
[364] Grupo de Líneas Exteriores (LN) ARS		Todas las rutas – * (Todos los grupos de líneas exteriores (TRK))
[400] Asignación de Conexión de Línea Exterior (LN)		Todas las líneas exteriores (LN) – Conectadas
[401] Modo de Marcado		Todas las líneas exteriores (LN) – Modo de Pulso
[402] Selección de Velocidad de Pulso		Todas las líneas exteriores (LN) – Baja Velocidad
[403] Códigos de Acceso a PBX Principal		Todas las líneas exteriores (LN) – No almacenadas
[404] Asignación de Grupo de Línea Exterior (LN)		LN1 — TRK GRP-1; LN2 — TRK GRP-2; LN3 — TRK GRP-3; LN4 — TRK GRP-4; LN5 — TRK GRP-5; LN6 — TRK GRP-6
[405]–[407] Asignación de Marcado Exterior Flexible — Día/Noche/Almuerzo		Todas las líneas exteriores (LN) – todas las tomas de extensiones – Activar — Día/Noche/Almuerzo
[408]–[410] Asignación de Timbre Flexible — Día/Noche/Almuerzo		Todas las líneas exteriores (LN) – todas las tomas de extensiones – Activar — Día/Noche/Almuerzo
[411]–[413] Asignación de Timbre Retrasado — Día/Noche/Almuerzo		Todas las líneas exteriores (LN) – todas las tomas de extensiones – Inmediatamente — Día/Noche/Almuerzo
[414]–[416] Modo de Línea Exterior (LN) — Día/Noche/Almuerzo		Todas las líneas exteriores (LN) – Normal — Día/Noche/Almuerzo
[417] Tiempo de Pausa		Todas las líneas exteriores (LN) – 1,5 segundos
[418] Tiempo de Acceso a Funciones		Todas las líneas exteriores (LN) – 600 milisegundos
[419] Acceso Automático a Línea Exterior (LN) Designada		Todas las líneas exteriores (LN) – Activar
[420] Señal de Control del Usuario que Llama (CPC)		Todas las líneas exteriores (LN) – 00 (Desactivar)

5.1 Valores Predeterminados

Dirección	Programa	Valor Predeterminado
[421] Detección CPC para Llamadas Salientes	Todas las líneas exteriores (LN) – Desactivar	
[422] Tiempo de Desconexión	Todas las líneas exteriores (LN) – 1,5 segundos	
[423] Selección del Patrón de Timbre de Línea Exterior (LN)	Todas las líneas exteriores (LN) – Único	
[424] Asignación de Circuito Invertido (Polaridad)	Todas las líneas exteriores (LN) – Desactivar	
[500] Selección de Modo de Marcado Entrante DISA	Sin AA	
[501] Asistencia Automática Incorporada DISA	Todos los números – No almacenados	
[502] Selección de Modo OGM	MODO 1	
[503] Conexión FAX	Desactivar	
[504] Tiempo de Contestación Retrasado DISA	3 segundos	
[505] Tiempo de Espera DISA después de OGM	5 segundos	
[506] Modo de Ocupado DISA	Desconectar	
[507] Modo de Interceptación DISA	Interceptar	
[508] Tiempo de Llamada DISA antes de la Interceptación	20 segundos	
[509] Tiempo de Llamada DISA después de la Interceptación	20 segundos	
[510] Modo de No Marcado DISA	DISA1 y DISA2 – Interceptar	
[511] Tipo de Seguridad DISA	Seguridad Troncal	
[512] Códigos de Seguridad DISA	Todos los códigos de seguridad DISA – No almacenados	
[513] Detección de Tono Cíclico	4 veces	
[514] Detección de Tono de Fax	1 vez	
[515] Tiempo de Interceptación para DISA Interna	3 segundos	
[516] Asignación Entrante DISA	Todas las tomas de las extensiones – Activar	
[517] Tiempo de Espera AA DISA	2 segundos	
[518] Selección de Tono DISA después del Código de Seguridad	Activar	
[519] Tiempo de Enmudecimiento OGM DISA	0 segundos	
[520] Grupo UCD	Grupo 1	
[521] Tiempo de Espera en Ocupado UCD	10 minutos	
[522] Tiempo de Intervalo de Mensaje OGM UCD	1 minuto	
[523] Modo de Ocupado UCD	Interceptar	
[524] Modo de Interceptación UCD	Interceptar	
[525] Tiempo de Llamada UCD antes de la Interceptación	20 segundos	
[526] Tiempo de Llamada UCD después de la Interceptación	20 segundos	
[600] Asignación de Grupo de Extensiones	Todas las tomas de las extensiones – Grupo de extensiones 1	

5.1 Valores Predeterminados

Dirección	Programa	Valor Predeterminado
[601]-[603]	TRS – Asignación de Clase de Servicio — Día/Noche/Almuerzo	Todas las tomas de las extensiones – COS-1 — Día/Noche/Almuerzo
[604]	Fijación de Nombre de Extensión	Todas las tomas de las extensiones – No almacenadas
[605]	Modo de Entrada de Código de Cuenta	Todas las tomas de las extensiones – Opción
[606]	Transferencia de Llamada a Línea Exterior (LN)	Todas las tomas de las extensiones – Desactivar
[607]	Envío de Llamada a una Línea Exterior (LN)	Todas las tomas de las extensiones – Desactivar
[608]	Anulación de Ocupado Ejecutivo	Todas las tomas de las extensiones – Desactivar
[609]	Anulación de No Molestar	Todas las tomas de las extensiones – Desactivar
[610]	Conexión de Teléfonos en Paralelo	Todas las tomas de las extensiones – Desactivar
[611]	Extensión TAM (Contestador Automático)	Todas las tomas de las extensiones – Desactivar
[612]	Asignación de Verificación de Sala	Todas las tomas de las extensiones – Desactivar
[613]	Selección del Límite de Tiempo de Duración de Línea Exterior (LN)	Todas las tomas de las extensiones – Desactivar
[614]	Detección de Pulso Interno	Todas las tomas de las extensiones – Activar
[615]	Asignación de Idioma a LCD	Todas las tomas de las extensiones – Inglés
[700]-[702]	Asignación de Timbre de Portero Automático — Día/Noche/Almuerzo	Todos los porteros automáticos – todas las tomas de las extensiones – Activar — Día/Noche/Almuerzo
[703]-[705]	Asignación de Abridor de Puerta — Día/Noche/Almuerzo	Todos los abridores de puertas – todas las tomas de las extensiones – Desactivar — Día/Noche/Almuerzo
[706]	Selección de Patrón de Timbre/Tono de Portero Automático	Todos los porteros automáticos – Triple
[707]	Selección de Tono de Acceso a Portero Automático	Todos los porteros automáticos – Activar
[708]	Tiempo de Llamada de Portero Automático	Todos los porteros automáticos – 15 segundos
[709]	Tiempo de Abridor de Puerta	Todos los abridores de puertas – 5 segundos
[800]	Parámetros de Comunicación RS-232C SMDR	Código de línea nueva = CR+LF; Velocidad en baudios = 9600; Longitud de palabra = 8; Paridad = Marca, Bit de parada = 1
[801]	Parámetro SMDR	Longitud de página – 66; Perforación de salto – 0
[802]	Selección de Llamada Entrante/Saliente para Impresión	Llamadas salientes – Activar; Llamadas entrantes – Activar
[803]	Impresión de Marcado Rápido Secreto/Marcado de Una Pulsación	No impresión
[805]	Selección de Código de Cuenta SMDR	CÓDIGO
[806]	Asignación de Idioma SMDR	Inglés